



## Dispenser DT30.../D30... Reinigungsanleitung

- Netzstecker ziehen
- Abtropfwanne reinigen
- Obere Klappe aufschließen bzw. öffnen und Eis entnehmen, dann Vorratsbehälter mit WESSAMAT-Reiniger reinigen
- Reinigungsreste entfernen
- Abfluss prüfen und gegebenenfalls auch reinigen

Bei starker Verschmutzung muss die Eisproduktion mit WESSAMAT-Reiniger gespült werden. Hier bitte wie beschrieben vorgehen:

- Netzstecker ziehen
- Abtropfschale entfernen (2 Schrauben unten)
- Frontblech entfernen
- Deckel entfernen
- Reinigungsschalter auf Stellung 0 (Reinigen)
- Reiniger über den Verdampfer einfüllen
- Netzstecker einstecken und ca. 10 Minuten spülen lassen
- Lamellenvorhang und Düsen ausbauen, reinigen und wieder montieren
- Dann Schalter auf Stellung 2 zum Spülen, ca. 10 Minuten spülen
- Netzstecker ziehen
- Reinigungsschalter auf Stellung 1 (Produktion)
- Gerät wieder zusammenbauen
- Netzstecker einstecken und Maschine Eis produzieren lassen
- Nach ca. 1 ½ Stunden das komplette Eis entfernen. Dieses Eis kann Reinigungsrückstände enthalten und ist deshalb nicht zum Verzehr geeignet.
- Danach kann der Eisbereiter wieder wie gewohnt verwendet werden.